





Basic information

Product Name: Sucking Vibrating Penis Pump	Charging requirements: 5V 2A charger
Product type: Penis Pump	Rated voltage: 3.7V
Product Model: JGB364	Rated power: 4.5±0.5 W
Size: 92*92*330mm	Product motor: 1 motor + 1 vacuum pump
Product material: ABS + silicone + TPE	Working time: ≥45 minutes
Product weight: 790g	Noise index: ≤60dB
Battery type: rechargeable lithium battery 800mAh	
Product function: 7 frequency vibration + 3 frequency sucking	
Waterproof level: the body not in waterproof, the soft sleeve can be removed and washed	
Packing list: Penis Pump * 1, charging cable * 1, manual * 1	


Key operation instructions



Use steps




1.Add appropriate lubricant in the soft sleeve channel




2.Insert your penis, and then start the magic journey

Cleaning steps



1.Pull out the soft sleeve



2.Clean the soft sleeve by turning it upside down, then absorb the water and restore it to its original state



3.Install the soft sleeve back into the cup



4.Put it into the inner bucket, cover and store it properly

Cleaning and storage

- Before and after the use of the product must be cleaned in time to avoid pollution.
- Please do not use cleaning liquid or disinfectant containing alcohol, or corrosive ingredients to clean the soft rubber part, you can use skin care liquid type body wash to clean the soft rubber, and then rinse clean with warm water or water at a temperature below 40 degrees.
- After rinsing the residue, you can use a clean soft cloth to dry the water stains, place in a cool and ventilated place, avoid direct sunlight, and then put it back into the package after the appliance is completely dry.
- Do not bake the product with a hairdryer or heater, or store the product under direct sunlight or high temperature to avoid irreparable damage.

Caution

- This product is suitable for people 18 years old and above, please place away from children.
- Do not use this product if you are using medical electronics (such as cardiac pacemakers) or if you are not feeling well.
- Do not expose the product or charger to direct sunlight or ultraviolet radiation for a long time.
- Do not immerse the charging cable in water or other liquids, and do not rinse the charging cable under running water.

If you want to use this product under any of the following conditions, please consult your doctor first:

- ①Your body has an allergic reaction to the product material.
- ① Skin irritation/skin disease, other health problems.

For safe use of this product, please note that:

- ① Do not use this product on the same area for more than 30 minutes. Do not use this product if you are wearing a pacemaker. Stop using it if you experience pain or discomfort.
- ② Do not dispose of the appliance and battery in the household garbage, to make this clear to you again.


Charging/power saving function

The charging port is a TYPE-C interface, the power button blue light flashes when charging, and the blue light is on long after full.

製品情報

商品名: 吸引振動ペニスポンプ	充電器: 5V 2A 充電器
製品タイプ: ペニスポンプ	バッテリータイプ: 充電式リチウム電池 800mAh
製品モデル: JGB364	製品モーター: 1 モーター + 1真空ポンプ
製品サイズ: 92×92×330mm	連続時間: ≥45分
製品材質: ABS+シリコン+TPE	デシベル: <60DB
製品機能: 7種の振動+3種の吸引	製品重量: 790g
定格電圧: 3.7V	
定格電力: 4.5±0.5 W	
防水レベル: 機体は防水ではありませんが、柔らかいホイルだけ分解して洗うことができます。	
梱包明細書: ペニスポンプ*1、充電ケーブル*1、マニュアル*1	

操作キーの説明



● 電源/振動ボタン

① 電源/振動ボタン

② 振動ボタン

③ 吸引ボタン

④ 手動空気抜きボタン

⑤ 充電口

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

クリーニングと保管

- 汚染を避けるために、製品は使用前の前後に洗浄する必要があります。
- ホール部分の洗浄には、アルコールや腐食成分を含む洗浄液や消毒剤は使用せず、スキニング液タイプのボディソープを使用し洗浄し、40℃以下の温水または清水で洗い流してください。
- 汚れを洗い流した後、柔らかい布で水気を拭き取り、直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に置き、完全に乾燥してから箱に収納してください。
- 修復可能な損傷を避けるため、ヘアドライヤーや熱風扇風機を使用したり、直射日光や高温環境で製品を保管しないでください。

注意事項

- この製品は18歳以上の方の使用に適しています。お子様の手の届かないところに保管してください。
- 医療用電気製品(心臓ペースメーカーなど)をご使用の方や体調のすぐれない方は、ご使用をおやめください。
- 製品や充電器を直射日光や紫外線に長時間さらさないでください。
- 充電ケーブルを水やその他の液体に浸したり、水ですすいだりしないでください。

下記のいずれかの状況でこの製品を使用したい場合は、まず医師に相談してください:

- ①製品の素材に対して身体がアレルギー反応を起こしている場合。
- ②皮膚刺激・皮膚疾患、その他の健康上の問題。

この製品を安全に使用するために、次の点にご注意ください:

- ①同じ部位に30分以上使用しないでください。ペースメーカーを装着している場合は、この製品を使用しないでください。痛みや不快感が生じた場合は使用を中止してください。
- ②製品や電池を可燃物と一緒に捨ててください。

● 電源/充電器

充電器は5V 2A充電器で、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

Grundinformation

Produktname: Saugende und vibrierende Penispumpen	Produktgewicht: 790g
Produkttyp: Penis Pumpen	Ladeanforderungen: 5V 2A Ladegerät
Produktmodell: JGB364	Größe: 92 * 92 * 330 mm
Größe: 92 * 92 * 330 mm	Nennleistung: 3,7 V
Produktmaterial: ABS + Silikon + TPE	Nennleistung: 4,5 ± 0,5 W
Produktmotor: 1 Motor + 1 Vakuumpumpe	Arbeitszeit: 445 Minuten
Batterietyp: rechargeable Lithium-Batterie 800 mAh	Geräuschdruck: <60dB
Wasserdichtigkeit: Der Rumpf ist nicht wasserdicht und der Liner kann zerlegt und gewaschen werden	Produktgewicht: 790g
Packliste: Penispumpe*1, Ladekabel*1, Handbuch*1	

Schlüsselbeschreibung



● Reisesperfunktion

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Vibrationsstufe ② und die Saugstufe ③ 1,5 Sekunden lang gedrückt, der Motor vibriert leicht und die Einschaltstufe ① leuchtet auf. Sinken Sie zweimal, die Reisesperfunktion wird ein- oder ausgeschaltet und die Reisesperfunktion wird beim Laden automatisch entfernt.

● Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Einschaltstufe ① 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Maschine einzuschalten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Vibrations- und Saugfunktion aktiviert und das Produkt läuft in einem niedrigen Gang. Alle Tasten leuchten. Das Licht ist immer an, und halten Sie dann den Netzschalter ③ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und das Licht aller Tasten sind aus.

● Funktion Pause/Start

Nach dem Start klicken und drücken Sie den Netzschalter, alle Funktionen werden ausgewählt, das Licht des Netzschalters ① blinkt. ① klicken Sie erneut auf den Netzschalter ①, die Maschine nimmt den Arbeitszustand vor der Unterbrechung wieder auf und die Lichter der 3 Tasten sind immer an; wenn die Saug- oder Vibrationsfunktion unabhängig ist, Wenn eine davon eingeschaltet ist, steuert die Pause-Taste nur die eingeschaltete Funktion, und das Licht der Funktionstaste ist einleucht.

● Vibrationsfunktion

Im eingeschalteten Zustand ist das Licht eingeschaltet und wechselt in den Low-Grade-Betriebsmodus. Drücken Sie kurz die Vibrationsstufe ②, um zwischen 7 Gangen zu wechseln (niedrig, mittel, hoch, drei Gänge + vier Impulsstufen); ② Drücken Sie lange auf die Vibrationsstufe ②, Taste für 2 Sekunden, um die Vibrationsfunktion auszuschalten. Das Licht der Vibrationsstufe ② ist aus; halten Sie die Vibrationsstufe ② 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Vibrationsfunktion ein-/auszuschalten.

● Saugfunktion

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Saugstufe ③, die Saugstufe ③ leuchtet und wechselt Sie in den Saugungs-1-Modus, und durch kurzes Drücken der Saugstufe kann in den dritten Gang gewechselt werden; langes Drücken der Saugstufe ③ für 2 Sekunden, um die Absaugung auszuschalten, und die Saugstufe ③ ist aus; drücken Sie die Saugstufe ③ 1,5 Sekunden lang, um die Saugfunktion ein- / auszuschalten, und saugen Sie die Taste ③; das Licht ein- / auszuschalten.

● Lade-/Energiesparfunktion

Der Ladeanschluss ist eine Schnittstelle vom Typ C. Das blaue Licht des Netzschalters blinkt beim Laden und das blaue Licht leuchtet immer, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振動し、電源ボタン①が反応し、トラベルロックオンまたはオフになり、充電するとトラベルロックが自動的にロック解除されます。

● 電源のオン/オフ

電源ボタン①を1.5秒長押しして電源を入れます。振動+吸引機能が作動し、低速で動作します。すべてのボタンライトは点灯し、電源ボタン①を1.5秒長押しするとシャッターダウンされ、すべてのボタンライトが消えます。

● 機能の一時停止/開始

起動後、電源ボタンをクリックし、すべての機能が一時停止され、電源ボタン①のライトが点滅します。もう一度電源ボタンをクリックすると、一時停止前の動作状態に戻り、3つのボタンライトが点灯します。吸引または振動機能を個別に使用する場合、一時停止は当時使用されている機能のみを制御し、機能ボタンライトがオン/オフになります。

● 振動機能

電源オフの状態では、ライトが点灯し、低速動作モードに入ります。振動②ボタンを短押しすると、7種の振動パターン(低速、中速、高速の3レベル+4種/ルースモード)を切り替えます。振動ボタン②を長押しすると振動機能がオフになり、振動②ボタンが点灯し、振動ボタン②を1.5秒長押しすると振動機能がオン/オフになります。

● 吸引機能

電源が入った状態で、吸引③ボタンを短く押し、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引モードに入り、吸引ボタンを短く押しすると、3種モード循環に切り替わります。吸引③ボタンを2秒長押しすると吸引がオフになり、吸引③ボタンライトが点灯し、吸引③ボタンを1.5秒長押しして吸引機能がオン/オフになります。

● 充電と省電機能

充電口はTYPE-Cインターフェースで、充電中は電源ボタンの青いライトが点滅し、フル充電後は青いライトが点灯します。

● トラベルロック機能

電源オフの状態では、振動ボタン②と吸引ボタン③を同時に1.5秒長押しすると、モーターが微振